

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://teplobor.nt-rt.ru/> || tpp@nt-rt.ru

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Измерители-регуляторы малогабаритные ТРИМ

Назначение средства измерений

Измерители-регуляторы малогабаритные ТРИМ (далее - приборы) предназначены для измерений и регулирования измеряемой величины, представленной в виде унифицированных сигналов силы и напряжения постоянного тока, сопротивления постоянному току, сигналов от термодатчиков, термопреобразователей сопротивления, пирометров.

Описание средства измерений

Приборы имеют модификации ТРИМ и ТРИМ2.

Приборы выполнены в прямоугольном пластмассовом корпусе и предназначены для утопленного щитового монтажа. Крепление приборов на щите осуществляется двумя шурупами, входящими в комплект поставки или резьбовыми стержнями. На задней панели корпуса расположены разъемы внешних подключений.

На передней панели расположены элементы индикации включения питания.

Приборы ТРИМ обеспечивают связь с ПК с помощью Modbus и интерфейса RS485, ТРИМ 2 – с помощью программного обеспечения FieldCare.

Отдельные исполнения приборов имеют маркировку по взрывозащите [Exia] ПС (ПВ, ПА) и могут работать с датчиками, расположенными во взрывоопасных зонах.

Общий вид ТРИМ и ТРИМ2 представлен на рисунке 1.



Рисунок 1 – Общий вид ТРИМ и ТРИМ2

Программное обеспечение

Защита внутреннего программного обеспечения (ПО) от изменения обеспечивается на этапе программирования микропроцессора: после записи рабочей программы становится невозможно прочитать или изменить какую-либо часть программы.

Калибровочные коэффициенты, обеспечивающие метрологические характеристики прибора, хранятся в перепрограммируемой микросхеме, защищенной от несанкционированного изменения:

- для ТРИМ – аппаратно: внутри опечатанного прибора стоит перемычка;
- для ТРИМ 2 – программно: вход в режим калибровки защищен паролем.

Несанкционированное изменение настроек прибора защищено паролем.

Программы верхнего уровня «Конфигуратор ТРИМ» (для ТРИМ) и «FieldCare» (для ТРИМ2) предназначены для:

- оперативного контроля или изменения настроек прибора (тип датчика, диапазон измерений, дата ;
- индикации результатов измерений по всем каналам.

Математическая обработка по результатам измерения в программах верхнего уровня не предусмотрена.

Защита приборов от преднамеренного изменения ПО через внутренний интерфейс (вскрытие прибора) обеспечивается нанесением гарантийной наклейки на корпус прибора.

Защита ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «А» по МИ 3286-2010.

Идентификационные данные ПО приборов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование ПО	Идентификационное наименование ПО	Номер версии ПО	Цифровой идентификатор ПО	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора
Конфигуратор ТРИМ	v 1.0	1.07	отсутствует	отсутствует
FieldCare	v 2.08.01	01.02.00	отсутствует	отсутствует

Метрологические и технические характеристики

Основные метрологические характеристики ТРИМ приведены в таблицах 2-5 и 9.

Таблица 2

Входные сигналы от термопреобразователей сопротивления	Диапазон измерений	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений, %
50П, 100П ($\alpha = 0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$) Pt 50, Pt100 ($\alpha = 0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	от минус 200 до 750 °С	± 0,25
50М, 100М ($\alpha = 0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	от минус 180 до 200 °С	
50М ($\alpha = 0,00426 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	от минус 50 до 200 °С	

Таблица 3

Входные сигналы от термопар	Диапазоны измерений	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений, %
L	от минус 200 до 800 °С	± 0,25
J	от минус 200 до 1200 °С	
N	от минус 200 до 1300 °С	
K	от минус 200 до 1300 °С	
S	от 100 до 1600 °С	
B	от 500 до 1800 °С	
A-1	от 0 до 2500 °С	
Примечание - Пределы абсолютной погрешности канала измерения температуры «холодного спая» ± 1 °С		

Таблица 4

Входные сигналы силы и напряжения постоянного тока	Диапазоны измерений	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений, %	
		Для канала с линейной НСХ	Для канала с корнеизвлекающей НСХ
от 0 до 5 мА, от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА	от минус 999 до 9999 единиц измерения физической величины (выбирается потребителем)	± 0,25	в диапазоне изменения входного сигнала: - от 0 до 5 % ± 2; - от 5 до 100 % ± 0,25
от минус 10 до 10 мВ, от минус 100 до 100 мВ, от минус 1 до 1 В			

Таблица 5

Входные сигналы от реостатных датчиков положения, пирометров	Диапазоны измерений	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений, %
Реостатные датчики положения: - от 0 до 100 Ом, - от 0 до 1000 Ом, - от 0 до 2000 Ом	от минус 999 до 9999 единиц измерения физической величины (выбирается потребителем)	± 0,25
Пирометры суммарного излучения: - РК-15 - РК-20 - РС-20	От 700 до 1500 °С От 800 до 1900 °С От 900 до 2000 °С	

Основные метрологические характеристики ТРИМ 2 приведены в таблицах 6 - 8, 9.

Таблица 6

Входные сигналы силы и напряжения постоянного тока, сопротивления постоянному току	Диапазоны измерений	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений, %
Сила постоянного тока: от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА, от 0 до 5 мА	от минус 999 до 9999 единиц измерения физической величины (выбирается потребителем)	± 0,25
Напряжение постоянного тока: от 0 до 10 В, от 2 до 10 В, от 0 до 5 В, от 0 до 1 В, от 1 до 5 В, от минус 1 до 1 В, от минус 10 до 10 В, от минус 30 до 30 В, от минус 100 до 100 мВ		
Сопротивление: от 30 до 3 000 Ом		± 0,25*
* Примечание – Дополнительная погрешность:		
- при четырехпроводной линии связи	± 0,9 Ом,	
- при трехпроводной	± 1,5 Ом,	
- при двухпроводной	± 3 Ом.	

Таблица 7

Входные сигналы от термопреобразователей сопротивления	Диапазоны измерений	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений, %
100М, 50М ($\alpha=0,00428 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	от минус 180 до 200 $^\circ\text{C}$	$\pm 0,25^*$
50П ($\alpha=0,00391 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$), Pt 50 ($\alpha = 0,00385 \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$)	от минус 200 до 850 $^\circ\text{C}$	
* Примечание – Дополнительная погрешность:		
	- при четырехпроводной линии связи	$\pm 0,3 \text{ } ^\circ\text{C}$;
	- при трехпроводной линии связи	$\pm 0,8 \text{ } ^\circ\text{C}$;
	- при двухпроводной линии связи	$\pm 1,5 \text{ } ^\circ\text{C}$.

Таблица 8

Входные сигналы от термопар	Диапазоны измерений	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений, %
J	от минус 100 до 1200 $^\circ\text{C}$	$\pm 0,25$
K	от минус 130 до 1372 $^\circ\text{C}$	
N	от минус 270 до 1300 $^\circ\text{C}$	
L	от минус 100 до 650 $^\circ\text{C}$	
B	от 0 до 1820 $^\circ\text{C}$	
S	от минус 50 до 1768 $^\circ\text{C}$	
Примечания:		
1 Пределы абсолютной погрешности канала измерения температуры «холодного спая»:		
	- для ТП с НСХ J, K, N, L	$\pm 0,5 \text{ } ^\circ\text{C}$;
	- для ТП с НСХ S (от 100 до 1768 $^\circ\text{C}$)	$\pm 1,5 \text{ } ^\circ\text{C}$;
	- для ТП с НСХ S (от минус 50 до 100 $^\circ\text{C}$)	$\pm 3,5 \text{ } ^\circ\text{C}$.
2 Компенсация температуры холодного спая внутренняя или внешняя.		

Диапазоны изменения выходного сигнала и погрешность преобразования приборов приведены в таблице 9.

Таблица 9

Тип выходного сигнала	Диапазон изменения		Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразования, %
	ТРИМ	ТРИМ 2	
Сила постоянного тока	от 4 до 20 мА	от 0 до 20, от 4 до 20 мА	$\pm 0,25$
Напряжение постоянного тока	отсутствует	от 0 до 10 В, от 2 до 10 В, от 0 до 5 В	

За нормирующее значение входного сигнала принимают разность верхнего и нижнего пределов диапазона измерений.

За нормирующее значение выходного сигнала принимают разность верхнего и нижнего пределов изменения выходного сигнала.

Для унифицированных сигналов номинальная статическая характеристика измерительного канала является линейной или квадратичной, для сигналов реостатных датчиков – линейной.

Пределы допускаемой дополнительной погрешности при изменении температуры окружающей среды на каждые 10 $^\circ\text{C}$ равны половине пределов допускаемой основной погрешности.

Рабочие условия применения:

– температура окружающей воздуха от минус 10 до плюс 50 $^\circ\text{C}$ (для ТРИМ), от минус 20 до плюс 60 $^\circ\text{C}$ (для ТРИМ2)

- (нормальная температура (20 ± 2) °С);
- относительная влажность до 80 % при 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги;
 - атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

Напряжение питания приборов:

- для ТРИМ от 176 до 264 В переменного тока частотой (50 ± 1) Гц;
- для ТРИМ 2 от 24 до 250 В постоянного или переменного тока частотой (50 ± 1) Гц.

Потребляемая мощность, габаритные размеры и масса приборов представлены в таблице 10.

Таблица 10

	ТРИМ	ТРИМ 2
Потребляемая мощность, В·А, не более	5	14
Масса, кг, не более	0,5	0,7
Габаритные размеры, мм, не более	48×96×157	48×96×157

Средний срок службы, лет, не менее 10.

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на табличку, расположенную на корпусе прибора, и на титульные листы эксплуатационной документации типографским способом.

Комплектность средства измерений

Комплектность приборов представлена в таблице 11

Таблица 11

Обозначение документа	Наименование	Кол.	Примечание
20002.574.007	Измеритель-регулятор малогабаритный ТРИМ*	1	* - Исполнение в соответствии с заказ-нарядом
2.574.007 РЭ	Руководство по эксплуатации	1	
2.574.007 ПС	Паспорт	1	
2.574.007 Д	Протокол обмена	1	
20002.574.009	Измеритель-регулятор малогабаритный ТРИМ2*	1	* - Исполнение в соответствии с заказ-нарядом
2.574.009 РЭ	Руководство по эксплуатации	1	
2.574.009 ПС	Паспорт	1	
	Комплект запасных частей и принадлежностей		В соответствии с 20002.574.009
Примечание – Розетки для внешних подключений установлены в приборе			

Поверка

осуществляется в соответствии с разделами 2.9 «Методы и средства поверки» руководств по эксплуатации 2.574.007 РЭ (для ТРИМ), 2.574.009 РЭ (для ТРИМ 2), утверждёнными ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» 30.01.2013 г.

Перечень основных средств поверки приведён в таблице 12.

Таблица 12 - Основные средства поверки

Средство измерений	Тип	Основные характеристики
Калибратор-вольтметр универсальный	В1-28	Пределы допускаемой основной погрешности: - в диапазоне от 0 до 24 мА $\pm (0,01 \%I_i + 0,0015 \%I_d)$ - в режиме измерений; $\pm (0,006 \%I_i + 0,002 \%I_d)$ - в режиме воспроизведений; - в диапазоне от 0 до 0,2 В $\pm (0,003 \%U_i + 0,002 \%U_d)$ в режиме воспроизведений;

Средство измерений	Тип	Основные характеристики
		- в диапазоне от 0 до 20 В ± (0,003 %Uи + 0,0003 %Uд) в режиме измерений и воспроизведений; - в диапазоне от 0 до 200 В ± (0,004 %Uи + 0,0003 %Uд) в режиме воспроизведений
Магазин сопротивлений	МСП-60М	Диапазон воспроизведений сопротивления от 0 до 10 кОм, класс точности 0,02.

Сведения о методиках (методах) измерений

Методы измерений изложены в руководствах по эксплуатации 2.574.007 РЭ (для ТРИМ), 2.574.009 РЭ (для ТРИМ 2).

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к измерителям-регуляторам малогабаритным ТРИМ

ГОСТ 6651-2009	ГСИ. Термопреобразователи сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ Р 8.585-2001	ГСИ. Термодпары. Номинальные статические характеристики преобразования
ГОСТ 26.011-80	Средства измерений и автоматизации. Сигналы тока и напряжения электрические непрерывные входные и выходные
ГОСТ Р 52931-2008	Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия.
ТУ 4218-058-00226253-2007	Измерители-регуляторы малогабаритные ТРИМ. Технические условия

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

- осуществление производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта;

- выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93